

## Aufbau- und Verwendungsanleitung für

### Schneefanghalterung für Stehfalzdächer

„Pipe auf Stehfalzdächern“ Best.-Nr. 575 00

#### Einbauvoraussetzungen:

Die Tragfähigkeit der Dachunterkonstruktion ist bauseits zu überprüfen.

#### Arbeitsschritt 1:

- Halter für „Pipe“ auf Dachfläche einteilen
- der Montageabstand ergibt sich aus der Scharenbreite des Blechprofils (je Falz ein Halter)
- Maurerschnur spannen

#### Arbeitsschritt 2:

- Muttern am Halter lösen
- Halterung auf die Falz stecken und mit Hilfe der Maurerschnur ausrichten
- die Muttern der Halterung für „Pipe“ mit 16 Nm anziehen, um den Halter zu klemmen

#### Arbeitsschritt 3:

- Alu-Rohre 40 x 1,5 x 2000 mm einschieben

*Hinweis: Zuerst die Halter für 2 m Rohr montieren, Rohr einschieben und anschließend die nächsten Halter montieren. Somit ist ein verkeilen zwischen den Rohren und den Haltern zu vermeiden.*

*Achtung, für eine ausreichende Unterkonstruktion (Aufnahmekräfte die in die Unterkonstruktion geleitet werden) muss bauseits eine entsprechende Statik bzw. ein rechnerischer Nachweis erbracht werden! Schneelastberechnung nach DIN EN 1991-1-3 zur Ermittlung der Schneefangreihen unter [www.heuel.de](http://www.heuel.de).*

